

- 9 Onderste warmte-isolatie 11 Zijdelingse warmte-isolatie
10 Afdeklijst



Opgelet!

Materiële schade door lage temperaturen

Bij temperaturen onder 10°C bestaat breukgevaar voor de warmte-isolatie.

- ▶ Breng de warmte-isolatie in een ruimte met minstens 10°C kamertemperatuur.
- ▶ Wacht tot de warmte-isolatie de kamertemperatuur aangenomen heeft.

2. Haal de warmte-isolaties uit de verpakking.
3. Kantel de boiler lichtjes en klem de onderste isolatie onder de opstelvoet.
4. Installeer alle nodige voelers in de voelershouders.




Opgelet!

Materiële schade door lekkend verwarmingswater

Uit niet gebruikte aansluitingen kan verwarmingswater lekken en tot materiële schade leiden.

- ▶ Sluit de niet benodigde aansluitingen met afsluitende kappen voor u de isolatie aanbrengt.

5. Verwijder de vliesresten uit de uitsparingen van de warmte-isolaties.
6. Monteer de zijdelingse warmte-isolaties door de uitsparingen van de warmte-isolaties over de buizen van het buffervat te leiden.



1 Laatste arrêteerstand

2 Eerste arrêteerstand

7. Pers de warmte-isolaties zo tegen het buffervat dat de klemlijsten tussen de warmte-isolaties in de eerste arrêteerstand (2) vastklikken.
8. Pers de resterende klemlijsten in de eerste arrêteerstand.
9. Pers de klemlijsten tussen de warmte-isolaties tot aan de laatste arrêteerstand (1) samen.
10. Pers de resterende klemlijsten tot aan de laatste arrêteerstand samen.
11. Klik de afdeklijsten vast.
12. Steek de rozetten over de aansluitingen van het buffervat.
13. Steek de thermische isolatiekappen over de niet gebruikte aansluitingen en klik ze vast.
14. Trek de beschermhoes over het buffervat.

4.7 Buizen buffervat aansluiten



Gevaar!

Verwondingsgevaar door kantelend buffervat

Als u eerst het drinkwater- of zonnelaadstation installeert, dan kan de boiler naar voren kantelen.

- ▶ Voorzie eerst de achterste aansluitingen van buizen.



Gevaar!

Materiële schade door vreemde voorwerpen in de CV-installatie

Resten uit de buizen, zoals lasresten, hamerslag, hennep, stopverf, roest, grof vuil en dergelijke kunnen zich ophopen in het buffervat en storingen veroorzaken.

- ▶ Verwijder resten door de CV-installatie voor het aansluiten van het buffervat zorgvuldig te spoelen.

1. Dimensioneer het expansievat volgens de regels voor het verwarmingswater en de CV-installatie.
2. Installeer het expansievat.
3. Breng de buizen voor het buffervat met de CV-circuits en de warmteopwekkers volgens het hoofdstuk "Hydraulische schema's" aan.

4.8 Drinkwater- en zonnelaadstation installeren


1. Scheur de beschermhoes van het buffervat open op de plaatsen waar zich de buizen bevinden.
2. Installeer het drinkwater- en zonnelaadstation volgens de installatie- en onderhoudshandleidingen van de stations.

5 Ingebruikneming

5 Ingebruikneming

1. Verwijder de beschermhoes van het buffervat.
2. Voer de eerste ingebruikneming en elke heringebruikneming van het buffervat door conform de aanwijzingen in het hoofdstuk "Systeem in gebruik".


5.1 Buffervat vullen en ontluchten



1 Ontluchtingsklep

1. Open de ontluchtungsklep (**1**).
2. Vul het systeem volgens het hoofdstuk "Systeem vullen en ontluchten" tot het buffervat ontlucht is.
3. Sluit de ontluchtungsklep.
4. Controleer de ontluchtungsklep op dichtheid.


5.2 Ingebruikneming afsluiten



1. Druk de bovenste warmte-isolatie tussen de zijdelingse warmte-isolaties tot deze vastzit.

Voorwaarden: Drinkwater- of zonnelaadstation geïnstalleerd

- Voer de elektrische installatie van het drinkwater- of zonnelaadstation volgens de handleidingen van de stations uit.
2. Plaats het deksel op de bovenste warmte-isolatie.



3. Plak het typeplaatje achteraan op de warmte-isolatie.

6 Overdracht aan de gebruiker

1. Instrueer de gebruiker over de bediening van de installatie. Beantwoord al zijn vragen. Wijs de gebruiker vooral op de veiligheidsvoorschriften die hij in acht moet nemen.
2. Wijs de gebruiker erop dat hij voor het vullen van de CV-installatie met de ter plaatse beschikbare waterkwaliteit rekening moet houden.
3. Wijs de gebruiker erop dat hij voor het vullen van de CV-installatie alleen normaal leidingwater zonder chemische additieven mag gebruiken.
4. Geef aan de gebruiker uitleg over positie en werking van de veiligheidsinrichtingen.
5. Informeer de gebruiker over de noodzaak om de installatie volgens de opgegeven intervallen te laten onderhouden.
6. Geef de gebruiker alle voor hem bestemde handleidingen en toestelpapieren, zodat hij ze kan bewaren.

7 Verhelpen van storingen

De volgende tabel geeft informatie over mogelijke storingen in de werking van het buffervat, de oorzaken hiervan en de mogelijke oplossing.

Storing	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Verwarmingswater druppelt uit het buffervat.	Aansluitingen ondicht	Dicht de aansluitingen.
Ruisende geluiden zijn uit het buffervat hoorbaar.	Lucht in het buffervat	Ontlucht het buffervat.

Storing	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De thermostaat geeft een verkeerde boiler temperatuur aan.	Defecte warmtevoeler of warmtevoeler heeft verkeerde positie	Controleer de juiste positie van de warmtevoelers volgens de installatiehandleiding buffervatsysteem allSTOR . Vervang de warmtevoeler.

8 Inspectie, onderhoud en reserveonderdelen

8.1 Onderhoudsschema

8.1.1 Op kalender gebaseerde onderhoudsintervallen

Op kalender gebaseerde onderhoudsintervallen

Interval	Onderhoudswerkzaamheden	Pa-gina
Jaarlijks	Aansluitingen op lekkages controleren	11
	Buffervat ontluchten	11
	Buffervat vullen	11
	Aansluitingen, warmte-isolatie en componenten op beschadigingen controleren	11
	Product onderhouden	12

8.2 Aansluitingen op lekkages controleren

- ▶ Controleer de dichtheid van alle schroefverbindingen.

8.3 Buffervat ontluchten

- ▶ Ontlucht het systeem volgens het hoofdstuk "Systeem vullen en ontluchten".

8.4 Buffervat vullen

- ▶ Vul het systeem volgens het hoofdstuk "Systeem vullen en ontluchten".

8.5 Aansluitingen, warmte-isolatie en componenten op beschadigingen controleren

- ▶ Controleer alle aansluitingen en de warmte-isolatie van het buffervat alsook de aangesloten componenten op beschadigingen.

9 Buitenbedrijfstelling

8.6 Product onderhouden



Opgelet!

Risico op materiële schade door ongeschikte reinigingsmiddelen!

Ongeschikte reinigingsmiddelen kunnen mantels, de armaturen of bedieningselementen beschadigen.

- ▶ Gebruik geen sprays, geen schuurmiddelen, afwasmiddelen, oplosmiddel- of chloorhoudende reinigingsmiddelen.

- ▶ Reinig de mantel met een vochtige doek en een beetje oplosmiddelvrije zeep.

8.7 Reserveonderdelen aankopen

Informatie over de beschikbare Vaillant originele reserveonderdelen vindt u op het aan de achterkant vermelde contactadres.

- ▶ Als u bij het onderhoud of de reparatie reserveonderdelen nodig hebt, gebruik dan uitsluitend Vaillant originele reserveonderdelen.

9 Buitenbedrijfstelling

9.1 Buffervat legen



Gevaar!

Levensgevaar door spanningsvoerende aansluitingen!

Bij werkzaamheden in schakelkasten van systeemcomponenten met aansluiting op het laagspanningsnet (230 V) bestaat levensgevaar door elektrische schok. Ook bij uitgeschakelde aan/uit-schakelaar staat er nog spanning op de netaansluitklemmen!

- ▶ Verbreek de verbinding van systeemcomponenten met het elektriciteitsnet door de stekker uit te trekken of de systeemcomponenten via een scheidingsinrichting met een contactopening van ten minste 3 mm (b.v. zekeringen of contactverbrekers) spanningsvrij te maken.
- ▶ Beveilig de stroomtoevoer tegen opnieuw inschakelen.
- ▶ Controleer de systeemcomponenten op spanningsvrijheid.
- ▶ Open de schakelkast alleen wanneer de systeemcomponent zich in spanningsloze toestand bevindt.

Voorwaarden: CV-circuits mogen niet geleegd worden

- ▶ Sluit de CV-circuits aan de afsluitinrichtingen aan.
1. Sluit een afvoerslang aan de laagst gelegen aftapkraan van het buffervatcircuit aan.
 2. Leid de afvoerslang in een geschikte afvoer (bodemdrenage, wastafel).
 3. Open de aftapkraan.

4. Haal het deksel van het buffervat eraf.
5. Leg evt. de aansluitkabels van het aangesloten drinkwater- en/of zonnelaadstation opzij.
6. Leeg de bovenste warmte-isolatie van het buffervat.
7. Open de ontluuchtingsklep aan het buffervat.
 - ◀ Het water stroomt uit het buffervat.

9.2 Componenten buiten bedrijf stellen

- ▶ Stel de verschillende componenten van het buffervatsysteem **allSTOR** volgens de desbetreffende installatiehandleidingen buiten bedrijf.

10 Recycling en afvoer

Verpakking afvoeren


- ▶ Voer de verpakking reglementair af.

Product en toebehoren afvoeren

- ▶ Gooi noch het product noch het toebehoren weg met het huishoudelijke afval.
- ▶ Voer het product en alle accessoires reglementair af.
- ▶ Neem alle relevante voorschriften in acht.

11 Technische gegevens

11.1 Aansluitmaten



Maat	Eenheid	Tolerantie	VPS 300/3	VPS 500/3	VPS 800/3	VPS 1000/3	VPS 1500/3	VPS 2000/3
1	mm	± 10	1720	1700	1832	2212	2190	2313
2	mm	± 10	1617	1570	1670	2051	1973	2080
3	mm	± 10	1210	1230	1330	1598	1573	1656
4	mm	± 10	920	930	1020	1220	1227	1201
5	mm	± 10	744	750	820	1020	1000	1008
6	mm	± 10	574	579	636	822	797	803
7	mm	± 10	365	394	421	451	521	551
8	mm	± 10	130	190	231	231	291	298
9	mm	± 10	130	190	231	231	291	298
10	mm	± 10	480	540	581	581	641	648
11	mm	± 10	580	640	681	681	741	748
12	mm	± 10	900	960	1001	1001	1061	1068
13	mm	± 10	1350	1410	1451	1451	1511	1518
14	mm	± 2	Ø 500	Ø 650	Ø 790	Ø 790	Ø 1000	Ø 1100


11.2 Tabel technische gegevens

Benaming	Eenheid	Tolerantie	VPS 300/3	VPS 500/3	VPS 800/3	VPS 1000/3	VPS 1500/3	VPS 2000/3
Inhoud boiler	l	± 2	303	491	778	962	1505	1917
Toeg. bedrijfsdruk (verwarmingszijde)	MPa (bar)	—	0,3 (3)					
Verwarmingswatertemperatuur	°C	—	95					
Buitendiameter boiler (zonder warmte-isolatie)	mm	± 2	500	650	790	790	1000	1100
Buitendiameter boiler (met warmte-isolatie)	mm	± 10	780	930	1070	1070	1400	1500

11 Technische gegevens

Benaming	Eenheid	Tolerantie	VPS 300/3	VPS 500/3	VPS 800/3	VPS 1000/3	VPS 1500/3	VPS 2000/3
Diepte boiler (incl. warmte-isolatie en aansluitingen)	mm	± 10	828	978	1118	1118	1448	1548
Hoogte boiler (incl. ontluuchtingsventiel en opstelring)	mm	± 10	1735	1715	1846	2226	2205	2330
Hoogte buffervat (incl. warmte-isolatie)	mm	± 10	1833	1813	1944	2324	2362	2485
Gewicht boiler (leeg)	kg	± 10	70	90	130	145	210	240
Gewicht boiler (vol)	kg	± 10	373	581	908	1107	1715	2157
Kantelmaat	mm	± 20	1734	1730	1870	2243	2253	2394
Energieverbruik stand-by	kWh/24h	—	< 1,7	< 2,0	< 2,4	< 2,5	< 2,9	< 3,3

11.3 Aansluitgrootheden



	Drinkwaterstation	Zonnelaadstation	Aansluitingen achteraan
	Pos.-nr. 14, 15	Pos.-nr. 11, 12, 13	Pos.-nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
VPS 300/3	DN 25 G 1 IG	DN 25 G 1 IG	R 1 1/2
VPS 500/3			R 2
VPS 800/3			R 2 1/2
VPS 1000/3			
VPS 1500/3			
VPS 2000/3			

12 Buffervatsysteem 'allSTOR'

In dit hoofdstuk is bij wijze van voorbeeld beschreven hoe het buffervat **allSTOR** in verschillende systemen ingebouwd kan worden.



Gevaar!

Levensgevaar door ondeskundige installatie van het systeem

Een ondeskundig geïnstalleerd systeem kan zowel lichamelijk letsel als materiële schade veroorzaken.

- ▶ Plan het systeem volgens de voorschriften van het land waarin het geïnstalleerd moet worden.

- ▶ Vraag de planningsinformatie van de firma Vaillant aan.

12.1 Systeembeschrijving

Het buffervatsysteem **allSTOR** is inzetbaar voor het gebruik van:

- CV-installaties met warmwaterbereiding
- Zuivere CV-installaties (zonder warmwaterbereiding)
- Zuivere warmwaterinstallaties (zonder verwarming)

Telkens met of zonder zonneondersteuning.

Het buffervatsysteem **allSTOR** bestaat uit een buffervat **VPS/3** en minstens een bijkomend component. De volgende buffervaten en componenten zijn beschikbaar:

- Buffervat
 - **VPS 300/3**
 - **VPS 500/3**
 - **VPS 800/3**
 - **VPS 1000/3**
 - **VPS 1500/3**
 - **VPS 2000/3**
- Zonnelaadstation **VPM 20/2 S** of **VPM 60/2 S**
- Drinkwaterstation **VPM 20/25/2 W**, **VPM 30/35/2 W** of **VPM 40/45/2 W**, telkens met of zonder circulatiepomp

12.2 Systeem dimensioneren

- ▶ Zorg ervoor dat het systeem volgens de regels van de techniek en de geldende planningsnormen gepland werd.
- ▶ Neem de planningsinformatie van de te integreren toestellen in acht.
- ▶ Neem de hydraulische voorbeeldschema's in acht, zie hoofdstuk "Hydraulische schema's".
- ▶ Neem bij de aan de behoeften aanpaste dimensionering de volgende punten in acht:

Buffervat VPS/3

- Warmwaterbehoefte (afgestemd op drinkwaterstation **VPM/2 W**)
- Verwarmingsbehoefte
- CV-keteltype (looptijd, overbruggingstijd)
- Bevoorradingstijd zonnensysteem

Drinkwaterstation VPM/2 W

- Warmwaterbehoefte, is afhankelijk van:

- Aantal personen
- Toepassing
- Gelijktijdigheid
- Buffervatvolume

Zonnelaadstation VPM/2 S

- Collectortype
- Collectoroppervlak
- Collectorafstelling

Verwarmingsexpansievat

- Installatievolume (incl. buffervat)
- Installatiehoogte resp. voordrukexpansievat
- Watervoorraad

Zonne-expansievat

- Installatievolume zonnensysteem
- Installatiehoogte resp. voordrukexpansievat

CV-ketels

- Warmtebehoefte van het gebouw rekening houdende met de zonneopbrengst
- Technologieën:
 - Olieketels/HR-olieketels
 - Gasketels/HR-gasketels/gasverwarmingstoestellen
 - Pellet-CV-ketels
 - Warmtepompen (water, brijn, lucht)

Circulatiepomp

- Aansturing
- Opvoerhoogte
- Volumestroom

eBUS-leidingen

- Leidingdoorsnede: minstens 0,75 mm²
- Meer informatie: zie **Installatiehandleiding zonnensysteemregelaar VRS 620/3**

Aansluitings- en laagspanningsleidingen

- Informatie over aansluitings- en laagspanningsleidingen: zie **Installatiehandleidingen** van de toestellen

Buisleidingen van het zonnecircuit

- Edelstalen flexibele buisleidingen of
- Koperen buizen:
 - hard gesoldeerd of
 - met voor zonnensysteem geschikte persfittings/afdichtingen
- geen kunststofbuizen
- gelijkmatige volumestroom met nominale doorstromingshoeveelheid
- voldoende geïsoleerd
- hittebestendig tot 140°C
- vogelpikveilig
- resistent tegen UV-licht
- Diameter: zie hoofdstuk buisdiameter in **installatie- en onderhoudshandleiding zonnelaadstation**

CV-circuits

- Willekeurig aantal CV-circuits mogelijk (afhankelijk van thermostaat)
- CV-circuittypes:
 - Statische verwarmingsoppervlakken:

12 Buffervatsysteem 'allSTOR'

Vloerverwarmingsoppervlakken
Woningssituaties

- Vloerverwarmingsoppervlakken:
 - Aanvoertemperatuur max. 40°C
- Geregelde CV-circuits:

Bij gebruik van een zonnelaadstation **VPM/2 S** wordt het buffervat tot maximaal 95°C opgewarmd.

 - Alleen geregelde CV-circuits
- Maximaal totaal vermogen van de CV-circuits:
 - **VPS 300/3**: 8 m³/h
 - **VPS 500/3**: 8 m³/h
 - **VPS 800/3**: 15 m³/h
 - **VPS 1000/3**: 15 m³/h
 - **VPS 1500/3**: 30 m³/h
 - **VPS 2000/3**: 30 m³/h

12.3 Hydraulische schema's

De volgende hydraulische schema's zijn installatievoorbeelden voor **VPS/3-E**. Ze vervangen geen reglementaire planning.

Informatie over de buizen van **VPS/3-C** vindt u in de planningsinformatie van de firma Vaillant.


De planningsinformatie van de firma Vaillant met bijkomende informatie is verkrijgbaar voor:

- het buffervat
- de verschillende CV-ketels

Het buffervat is in twee gedeeltes onderverdeeld:

- Bovenste deel: drinkwaterbereiding
- Onderste deel: verwarmingswaterbereiding

12.3.1 Hydraulisch schema 1: CV-ketels, geregeld met zonneregelaar auroMATIC VRS 620/3 - variant 1



F1	SP1 = boilertemperatuurvoeler (alle)	UV2	Omschakelklep 2
F3	TD2 = temperatuurvoeler 2	VPM S	Zonnelaadstation
F6	SP2 = boilertemperatuurvoeler (zonneboiler)	VPM W	Drinkwaterstation
UV1	Omschakelklep 1		

De omschakelklep 2 (UV2) bevindt zich afhankelijk van het CV-keteltype buiten of binnen de CV-ketel.



Aanwijzing

Of variant 1 (hydraulisch schema 1) of variant 2 (hydraulisch schema 2) geschikt is, hangt van de geïnstalleerde CV-ketel en van de vereiste systeemtemperaturen af.




Aanwijzing

Voor **auroMATIC 620** geldt in combinatie met het buffervat altijd hydraulisch schema 9.

12 Buffervatsysteem 'allSTOR'

12.3.2 Hydraulisch schema 2: CV-ketels, geregeld met zonneregelaar auroMATIC VRS 620/3 - variant 2



F1	SP1 = boiler temperatuurvoeler (alle)	UV2	Omschakelklep 2
F3	TD2 = temperatuurvoeler 2	VPM S	Zonnelaadstation
F5	SP2 = boiler temperatuurvoeler (zonneboiler)	VPM W	Drinkwaterstation
UV1	Omschakelklep 1		

De omschakelklep 2 (UV2) bevindt zich afhankelijk van het CV-keteltype buiten of binnen de CV-ketel.



Aanwijzing


Of variant 1 (hydraulisch schema 1) of variant 2 (hydraulisch schema 2) geschikt is, hangt van de geïnstalleerde CV-ketel en van de vereiste systeemtemperaturen af.



Aanwijzing

Voor **auroMATIC 620** geldt in combinatie met het buffervat altijd hydraulisch schema 9.

12.3.3 Hydraulisch schema 3: warmtepomp geoTHERM /3




- | | | | |
|----|---|-------|-------------------|
| F3 | SP1 = boiler temperatuurvoeler (alle) | UV1 | Omschakelklep 1 |
| F5 | VF1 = aanvoertemperatuurvoeler 1 / boiler temperatuurvoeler / temperatuurvoeler open verdeler | UV2 | Omschakelklep 2 |
| F6 | RF1 = retourtemperatuurvoeler/boiler temperatuurvoeler | VPM S | Zonnelaadstation |
| | | VPM W | Drinkwaterstation |

De omschakelklep 2 (UV2) bevindt zich afhankelijk van het warmtepomptype buiten of binnen de warmtepomp.

12 Buffervatsysteem 'allSTOR'

12.3.4 Hydraulische schema 4: bij de wandmontage van de zonnelaad- en de drinkwaterstations

Hydraulische schema 4: bij de wandmontage van de zonnelaad- en de drinkwaterstations




VPM S Zonnelaadstation

VPM W Drinkwaterstation

12.3.5 Hydraulisch schema 5: pellet-CV-ketel renerVIT

Hydraulisch schema 5: pellet-CV-ketel renerVIT




- F3 SP1 = boiler temperatuurvoeler (alle)
- F4 SP_o = boiler temperatuurvoeler (boven)
- F6 SP_m = boiler temperatuurvoeler (midden)

- F7 SP_u = boiler temperatuurvoeler (onder)
- VPM S Zonnelaadstation
- VPM W Drinkwaterstation

12 Buffervatsysteem 'allSTOR'

12.3.6 Hydraulisch schema 6: blokverwarmingscentrale ecoPOWER 3.0/4.7 + pieklasttoestel



F1 SP1 = boiler temperatuurvoeler (alle)

F2 TD2 = temperatuurvoeler 2

F3 SP1_{ww} = boiler temperatuurvoeler (alle)

F4 SP2 = boiler temperatuurvoeler (zonneboiler)

F5 VF_{totaal} = aanvoertemperatuurvoeler (totaal)

F6 SP2_{midden} = boiler temperatuurvoeler (zonneboiler) (midden)

F7 SP3_{onder} = boiler temperatuurvoeler (boiler/zwembad) (onder)

VPM W Drinkwaterstation

* Voelers worden met **ecoPOWER 3.0/4.7** verbonden.

* Voelers worden met **ecoMATIC 620** verbonden.



Aanwijzing

Het gebruikte pieklasttoestel moet voor het gebruik met **auroMATIC 620** geschikt zijn.




Aanwijzing

Voor **auroMATIC 620** geldt in combinatie met het buffervat altijd hydraulisch schema 9.

12.3.7 Hydraulisch schema 7: blokverwarmingscentrale ecoPOWER 1.0 + pieklasttoestel

Hydraulisch schema 7: blokverwarmingscentrale ecoPOWER 1.0 + pieklasttoestel



F3 SP1_{boven} = boiler temperatuurvoeler (alle) (boven)

F4 SP2_{midden} = boiler temperatuurvoeler (zonneboiler) (midden)

F6 SP3_{onder} = boiler temperatuurvoeler (boiler/zwembad) (onder)

13 Serviceteam

12.4 Systeem in gebruik nemen

12.4.1 Systeem vullen en ontluichten

- ▶ Neem de installatiehandleidingen van de toestellen in acht.

Voorwaarden: Drinkwater- en zonnelaadstation voorhanden en geïnstalleerd, Kleppen naar de stations open

- ▶ Vul en ontluicht het CV-circuit.
- ▶ Vul en ontluicht het warmwatercircuit.
- ▶ Vul en ontluicht het zonnecircuit.
 - ◁ Het zonnesysteem treedt in werking.
 - ◁ Het buffervat neemt de zonnewarmte op.
- ▶ Vul en ontluicht het buffervat.
 - ◁ Het buffervat en de stations worden tegelijk gevuld.
 - ◁ De lucht in de stations ontsnapt via het buffervat.



Opgelet!

Aluminiumcorrosie en hieruit volgende lekkages door ongeschikt verwarmingswater!

Anders als b.v. bij staal, gietijzer of koper reageert aluminium op gealkaliseerd verwarmingswater (pH-waarde > 8,5) met aanzienlijke corrosie.

- ▶ Zorg er bij aluminium ervoor, dat de pH-waarde van het verwarmingswater tussen 6,5 en maximaal 8,5 ligt.

Het toevoegen van additieven aan het CV-water kan materiële schade veroorzaken. Bij ondeskundig gebruik van de volgende producten werden bij Vaillant toestellen tot nu toe geen onverdraagzaamheden vastgesteld.

- ▶ Neem bij het gebruik absoluut de aanwijzingen van de fabrikant van het additief in acht.

Voor de verdraagzaamheid van additieven in het overige CV-systeem en voor de werkzaamheid ervan aanvaardt Vaillant geen aansprakelijkheid.

Additieven voor reinigingsmaatregelen (aansluitend uitspoelen vereist)

- Fernox F3
- Sentinel X 300
- Sentinel X 400

Additieven die permanent in de installatie blijven

- Fernox F1
 - Fernox F2
 - Sentinel X 100
 - Sentinel X 200
- ▶ Informeer de gebruiker over de nodige maatregelen, indien u deze additieven heeft gebruikt.

13 Serviceteam

Geldt voor: België, Vaillant

N.V. Vaillant S.A.
Golden Hopestraat 15

B-1620 Drogenbos
Belgien, Belgique, België

Klantendienst: 02 334 93 52

Geldt voor: Nederland, Vaillant

Het Serviceteam dient ter ondersteuning van de installateur en is tijdens kantooruren te bereiken op nummer:

Serviceteam: 020 565 94 40

0020160750_00 ■ 14.03.2013

N.V. Vaillant S.A.

Golden Hopestraat 15 ■ B-1620 Drogenbos

Tel. 02 334 93 00 ■ Fax 02 334 93 19

Kundendienst 02 334 93 52 ■ Service après-vente 02 334 93 52

Klantendienst 02 334 93 52

info@vaillant.be ■ www.vaillant.be

Vaillant Group Netherlands B.V.

Postbus 23250 ■ 1100 DT Amsterdam

Telefoon 020 565 92 00 ■ Telefax 020 696 93 66

Consumentenservice 020 565 94 20 ■ Serviceteam 020 565 94 40

info@vaillant.nl ■ www.vaillant.nl

©Vaillant GmbH2013

Nadruk van deze handleiding, ook bij wijze van uittreksel, is alleen met de schriftelijke toestemming van de fabrikant toegestaan.